



Synology DiskStation DS213j

快速安装指南

目錄

第 1 章：事前須知

包裝內容物.....	3
Synology DiskStation 概觀.....	4
安全須知.....	5

第 2 章：硬體安裝

安裝硬碟所需的工具和零件.....	6
安裝硬碟.....	6
啟動 DiskStation.....	7

第 3 章：安裝 DiskStation Manager

透過 Web Assistant 安裝 DSM.....	8
透過 Synology Assistant 安裝 DSM.....	9
從 Windows 安裝.....	9
從 Mac OS X 安裝.....	11
從 Linux 安裝.....	11
更多資訊.....	13

附錄 A：產品規格

附錄 B：燈號指示表

事前須知

在您開始設定 DiskStation 前，請檢查包裝內容來確認是否已收到下列項目。另外使用前，請先仔細閱讀安全須知，避免讓 DiskStation 遭受損毀。

包裝內容物



主機 x 1		電源線 x 1
		
		變壓器 x 1
		
		RJ-45 網路線 x 1
		
硬碟螺絲 x 10	機殼螺絲 x 3	安裝光碟 x 1
		

Synology DiskStation 概觀



編號	名稱	位置	描述
1)	LED 指示燈	前方面板	LED 指示燈的用途為顯示內部硬碟和系統的狀態。如需更多資訊，請參閱第 16 頁「附錄 B：燈號指示表」。
2)	電源按鈕	前方面板	電源按鈕的用途是開啟或關閉 Synology DiskStation。 若要關閉 Synology DiskStation，持續按住電源按鈕，直到聽見嗶聲且 LED 指示燈開始閃爍為止。
3)	風扇	後方面板	風扇的設計可將 Synology DiskStation 的熱氣排放出去。如果風扇故障，系統每隔 2~4 秒會發出嗶聲。
4)	USB 埠	後方面板	Synology DiskStation 提供 USB 埠，可用來加入更多的外接硬碟、USB 印表機或其他 USB 裝置。
5)	RESET 按鈕	後方面板	1. 將伺服器的 IP、DNS 及 admin 帳號的密碼回復為出廠設定值。 2. 重新安裝 Synology DiskStation。
6)	網路埠	後方面板	LAN 埠是將 RJ-45 網路線接上 Synology DiskStation 的插孔。
7)	電源埠	後方面板	電源埠是將變壓器接上 Synology DiskStation 的插孔。

安全須知

	切勿將產品放置在直接受陽光曝曬或靠近化學藥劑的場所。請確保其所在環境恆定溫度與溼度的維持。
	切勿將 Synology 產品靠近水源。
	清潔時先將電源插頭及所有線路拔下再以濕布擦拭 Synology 產品即可。切勿使用化學或噴霧式清潔劑。
	切勿將 Synology 產品放置在不穩定的推車、檯子或桌面上以免產品滑落而損害。
	與本產品所連接的線路和裝置必須能提供本產品正常的電量以確保其運作正常。
	若要完全消除裝置上的電流，請確認所有的電源線皆已從插座上拔除。
	務必使用正確的電池類型並妥善處理廢棄電池，以免產生爆炸的危險。

硬體安裝


安裝硬碟所需的工具和零件

- 一支螺絲起子
- 至少一顆 3.5 吋或 2.5 吋 SATA 硬碟
(請參訪 www.synology.com 網站取得相容的硬碟清單。)

警告：如果您安裝的硬碟有資料系統會格式化硬碟並清除所有資料。若您日後還需要使用這些資料請在安裝前先行備份。


安裝硬碟

- 1 以下圖所示的方向按壓上方機殼，提起上方機殼並將其置於一旁。




- 2 安裝硬碟：

- 針對 3.5 吋硬碟：將硬碟滑入硬碟插槽並推入至底，使硬碟接上 SATA 接頭。使用附上的螺絲來固定硬碟。




- 針對 2.5 吋硬碟：

- a 將硬碟放入 2.5 吋硬碟架 (Type C，需另外購買)，然後鎖緊 2.5 吋螺絲來固定硬碟。



b 將 2.5 吋硬碟架滑入硬碟插槽並推入至底，使硬碟接上 SATA 接頭。使用附上的螺絲來固定硬碟架。




3 重複上述步驟來安裝您準備好的另一顆硬碟。

4 硬碟位置的排序如下。



注意：若您想要設定 RAID 設置，建議您使用容量大小相同的硬碟，以充分使用硬碟空間。

5 放回上方機殼，並鎖緊後方面板上的螺絲。



啟動 DiskStation

1 將變壓器接上 DiskStation 的電源埠。將電源線的一端接上變壓器，另一端接上電源插座。

2 使用網路線來將 DiskStation 接上交換器/路由器/集線器。

3 按住電源按鈕來開啟 DiskStation。



您的 DiskStation 已經上線，網路上的電腦也可以偵測到它。

安裝 DiskStation Manager

Synology DiskStation Manager (DSM) 是網頁介面的作業系統，提供您存取及管理 Synology DiskStation 的各項工具。開始使用 DSM 之前，請先選擇下列其中一個安裝方式：

- **Web Assistant** 是網頁介面的安裝工具，可協助您輕鬆地下載並安裝最新版本的 DSM。為求最佳效能，建議您使用 Web Assistant 來安裝 DSM。
- **Synology Assistant** 是可協助您安裝 DSM 的桌面應用程式。您可以使用 Synology DiskStation 隨附的安裝光碟開啟 Synology Assistant，或前往 www.synology.com 的下載中心來安裝 DSM。

透過 Web Assistant 安裝 DSM

Synology DiskStation 本身內建的 Web Assistant 為一網頁介面的安裝工具，可協助您下載、設定及安裝最新的 Synology DiskStation Manager (DSM) 版本。透過 Web Assistant 安裝 DSM 之前，請先檢查下列項目：

- 您的電腦和 Synology DiskStation 必須連接至相同的區域網路。
- 網際網路須能正常連線，才能在安裝過程中透過網路下載最新版本的 DSM。

上述項目確認過後，請依照下列步驟來開始安裝 DSM：

- 1 將 Synology DiskStation 開機。
- 2 在電腦上開啟網頁瀏覽器，前往 find.synology.com。

注意：建議您使用 Chrome 或 Firefox 網頁瀏覽器以取得最佳的瀏覽效果。

- 3 Web Assistant 會在區域網路中搜尋到您的 Synology DiskStation，其狀態應為 **DSM 未安裝**。



- 4 按一下**連線**來進行設定。請依照螢幕上的指示完成設定程序。

透過 Synology Assistant 安裝 DSM

如果您無法連上網際網路或無法順利使用 Web Assistant，您還可以透過 Synology Assistant 來安裝 DSM。請依照下方說明為您的作業系統安裝 DSM。

從 Windows 安裝

- 1 將安裝光碟放入電腦，然後從自動執行的選單中選擇**開始**。依照螢幕上的指示來完成設定流程。



- 2 這樣會在您的電腦上安裝並開啟 Synology Assistant。該程式會在區域網路上搜尋並找到您的 DiskStation (其狀態應為 **DSM 未安裝**)。按兩下您的 DiskStation 來開始安裝。

管理							
Synology							
搜尋 連線 網路硬碟 設定WOL							
伺服器名稱	IP 位址	IP 狀態	狀態	網路實體位址	版本	型號	序號
DiskStation	192.168.22.210	Manual	已就緒	00:11:32:02:F1:89	4.0-2198	DS410	A4GEI
DiskStation	192.168.21.79	DHCP	已就緒	00:11:32:03:75:...	3.1-1636	DS207+	82E1N
DiskStation	192.168.21.45	Manual	已就緒	00:11:32:05:E5:6F	4.1-2518	DS1010+	A1GAI
DiskStation	192.168.16.84	Manual	DSM 未安裝	00:11:32:05:E7:EE	4.2-3200	DS213j	A5GA

- 3 按一下**瀏覽**來找到安裝光碟之 **DSM** 資料夾中的 **DSM_[型號名稱]_[版號].pat** 安裝檔案。您也可以從 **Synology 下載中心** 下載最新版本的 DSM。



- 4 依照螢幕上的指示來完成設定流程。

安裝流程完成之後，請參閱 **Synology DiskStation 使用手冊** (可於 **Synology 下載中心** 取得)，取得進階設定和詳細說明的相關資訊。

從 Mac OS X 安裝

- 1 將安裝光碟放入電腦，然後按兩下桌面上的 **SynologyInstall** 圖示。



- 2 在顯示的視窗中，按兩下 **MacOSX** 資料夾，然後按兩下 **Synology Assistant-[版號].dmg**。



- 3 在顯示的視窗中按兩下 **Synology Assistant.app**。



- 4 請依照「從 Windows 安裝」一節之步驟 2 至步驟 4 的指示完成安裝。安裝流程完成之後，請參閱 **Synology DiskStation 使用手冊** (可於 **Synology 下載中心** 取得)，取得進階設定和詳細說明的相關資訊。

從 Linux 安裝

Linux 版本的 Synology Assistant 以 **Ubuntu 8** 和 **9** 為最佳執行環境。您仍然可以在其他版本的 Linux 上試用此版本的 Synology Assistant。

安裝並執行 Synology Assistant

您可以使用命令列或圖形使用者介面安裝並執行 Synology Assistant。

若您想要使用命令列進行安裝

執行安裝光碟之 **Linux** 資料夾中的 **install.sh** 指令碼，其會引導您執行下列步驟。

- 1 移除測試版的 Synology Assistant (如果有的話)。

```
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 2 將 **SynologyAssistant-[版號].tar.gz** 解開至您要的目錄中，例如「**/usr/local**」或「**.**」。

```
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-[版號].tar.gz
```

- 3 若您是使用 64 位元的 Ubuntu，則必須先安裝 32 位元的程式庫。

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

4 建立 `/usr/local/bin` 的捷徑。

```
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

5 若要執行 Synology Assistant，您可以使用下列指令：

```
/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant
```

或是執行捷徑

```
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

如果 `/usr/local/bin` 已存在於環境變數 `$PATH` 中，請直接鍵入：

```
SynologyAssistant
```


若您想要使用圖形使用者介面進行安裝

- 1 前往 `/usr/local` 及 `/usr/local/bin` 並刪除下列資料夾 (如果有的話)：
Synology, SynologyAssistant
- 2 將安裝光碟放入電腦，然後按兩下桌面上的 **SynologyInstall** 圖示。



SynologyInstall

- 3 在顯示的檔案瀏覽器視窗中，按兩下 **Linux** 資料夾，然後按兩下 **Synology Assistant-[版號].tar.gz**。



- 4 按一下**解開**，然後將 **SynologyAssistant** 目錄解開至 **/usr/local** 或其他任何路徑。



重要事項：若您是使用 64 位元的 Ubuntu，則必須先安裝 32 位元的程式庫才能繼續進行。若要安裝，請在 [終端機] 中鍵入下列命令：

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 5 前往 **/usr/local/SynologyAssistant** (或是 [您剛才指定的路徑]/**SynologyAssistant**)，按兩下 **SynologyAssistant**，然後在顯示的對話方塊中選取**在終端機中執行**。



為 DiskStation 安裝 DSM

啟動 Synology Assistant 之後，請依照「從 Windows 安裝」一節之步驟 2 至步驟 4 的指示完成安裝。安裝流程完成之後，請參閱 **Synology DiskStation 使用手冊** (可於 [Synology 下載中心](#) 取得)，取得進階設定和詳細說明的相關資訊。

更多資訊

恭喜您！您的 DiskStation 已經設定完成。請參閱安裝光碟中的使用手冊來瞭解進階的設定和管理方式。如需更多 DiskStation 的相關資訊或線上資源，請參訪 www.synology.com 網站。

產品規格

項目	DS213j
內部硬碟	SATA (II) x 2
最大硬碟容量	8TB (2 x 4TB 硬碟)
熱插拔硬碟	無
外接硬碟介面	USB x 2
網路埠	Gigabit x 1
USBCopy	無
大小 (長寬高) (公釐)	165 x 100 x 225.5
重量 (公斤)	0.91
支援用戶端	• Windows XP 及以上 • Mac OS X 10.5 及以上 • Ubuntu 9.04 及以上
最大使用者帳號數	512
最大使用者群組數	128
最大共用資料夾數	256
最大共用連線數	64
最大支援攝影機數	5
檔案系統	• EXT4 • EXT3, FAT, NTFS (僅外接硬碟)
儲存空間類型	• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • Synology Hybrid RAID
認證機構	• FCC Class B • CE Class B • BSMI Class B
硬碟休眠	有
定時開/關機	有
網路喚醒	有
介面語言	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文

項目	DS213j
電壓與環境	• 線路電壓：100V 到 240V AC • 頻率：50/60Hz • 作業溫度：40 到 95°F (5 到 35°C) • 儲存溫度：15 到 155°F (-10 到 70°C) • 相對溼度：5% 到 95% RH • 最高作業高度：6500 英呎 (2000 公尺)

燈號指示表

LED 指標燈	顏色	狀態	描述
STATUS	綠	燈號恆亮	儲存空間正常
	橘	燈號恆亮	可用空間 < 1GB
			可用空間 < 1%
		燈號閃爍	儲存空間堪用或毀損
			無儲存空間
區域網路	綠	燈號恆亮	10/100/Gigabit 連線
		燈號閃爍	網路存取中
		燈號熄滅	網路斷線
DISK 1~2	綠	燈號恆亮	硬碟狀態正常
		燈號閃爍	硬碟讀寫中
		燈號熄滅	沒有內部硬碟
	橘	燈號恆亮	無法讀取 / 寫入
電源	藍	燈號恆亮	供電正常
			硬碟休眠 (其他所有的 LED 指示燈皆會熄滅)
		燈號閃爍	正在開機
			正在關機
		燈號熄滅	電源關閉

SYNOLOGY, INC. 使用者授權合約

重要-請仔細閱讀： 此使用者授權合約 (以下稱「EULA」) 是您 (個人或團體單位) 和任何 SYNOLOGY 軟體的 SYNOLOGY, INC. 與其分公司 (包括 SYNOLOGY AMERICAN CORP 與 SYNOLOGY UK LTD. 在內, 統稱「SYNOLOGY」) 之間具有法律效力的合約, 任何其他相關軟體、媒體、印刷資料以及「線上」或電子文件 (統稱「軟體」) 均可在 WWW.SYNOLOGY.COM 下載, 或已隨附於 SYNOLOGY 產品 (以下稱「產品」) 或安裝在其上。

當您打開裝有軟體的包裝、在產品上安裝非由 SYNOLOGY 預先安裝的軟體、或是使用包含預先安裝之軟體的產品時, 即代表您同意接受此 EULA 的條款與條件之約束。如果您不同意此 EULA 的條款, 請勿打開內含產品的盒子, 安裝軟體或使用含有軟體的產品。請將產品退回給您向其購買產品的經銷商, 根據經銷商之退貨規定退款。

第 1 節 有限軟體授權。 依照此 EULA 之條款與條件, Synology 授與您有限、非獨佔、不可轉讓之個人授權, 僅得於授權您使用之相關產品上, 安裝、執行以及使用一份軟體複本。

第 2 節 文件。 「軟體」所提供之任何文件複本, 您可以製作和使用合理之份數; 假設, 這類複本將僅供內部營業之用, 而且不會重新出版或重新銷售 (印刷品或電子形式) 給任何協力廠商。

第 3 節 備份。 您可以製作合理之軟體複本份數, 以供備份與歸檔之用。

第 4 節 更新。 Synology 提供給您或在 Synology 網站 www.synology.com (以下稱「網站」) 上所提供, 用以更新或補充原始軟體之任何軟體, 均受此 EULA 所規範, 除非這類更新或補充程式隨附個別之授權條款, 此時則受該個別條款所規範。

第 5 節 授權限制。 第 1 節中所述的授權只適用於您訂購與付款的產品範圍, 而且上節規定與「軟體」有關之完整權限。Synology 保留未在此 EULA 中明確授與您的所有權限。於上敘述不受限制之前提下, 您不得授權或允許任何協力廠商: (a) 將軟體用於與本產品無關之用途; (b) 授權、散佈、出租、租用、轉讓、讓渡或出售本軟體, 或在任何商業或服務環境中使用本軟體; (c) 進行還原工程、解編, 或嘗試獲得來源碼或與本軟體相關的任何營業祕密, 除非 (且只限於) 相關法律明確允許之這類活動範圍, 則不受此限制; (d) 改編、修改、更動、翻譯或製作本軟體之任何衍生產品; (e) 移除、更動或遮掩本產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明; 或 (f) 規避或試圖規避 Synology 用以控制存取本產品或軟體元件、特色或功能。

第 6 節 開放原始碼。 本軟體可能包含依 GNU General Public License 授權條款授權給 Synology 元件 (以下稱「GPL 元件」), 目前可在以下網址取得 <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>。對於因使用 GPL 元件所需而與此 EULA 發生之衝突, GPL 之條款僅可控管與 GPL 元件相關之範圍, 在此種情形下, 對於使用這類元件, 您同意受 GPL 規範。

第 7 節 稽核。 Synology 將有權稽核您是否遵守此 EULA 所載之條款。您同意將設施、裝備、書籍、記錄以及文件之存取權授與 Synology, 以及適當與 Synology 合作加速進行任何這類稽核。

第 8 節 所有權。 本軟體是 Synology 與其授權者之重要財產, 且受著作權法、其他智慧財產權法及條約之保護。Synology 或其授權者擁有本軟體之所有權利與利益, 以及軟體中所有版權與其他智慧財產權。

第 9 節 有限擔保。 在您 (a) 安裝在不含預先安裝之軟體的產品上安裝本產品, 或 (b) 使用已含預先安裝軟體之產品之後, Synology 提供之保證期為九十 (90) 天 (以下稱「擔保期」), 本軟體須符合 Synology 的軟體出版規格 (若有的話) 或另在網站上描述。若您在擔保期內以書面通知 Synology 任何未遵從規範之處, Synology 將傾力自行改正軟體中之任何未遵從規範之處, 或替換與前述擔保內容不符之任何軟體。若因以下任何情況而導致發生任何未遵從規範之情況, 則不適用

於上述擔保: (w) 未以此 EULA 為根據之使用方式、再製、散佈或披露行為; (x) 非由 Synology 進行之軟體自訂、修改、或其他改寫動作; (y) 搭配由非 Synology 提供之任何產品、服務或其他項目來與本軟體組合使用; 或 (z) 您違反此 EULA 之規範。

第 10 節 支援。 Synology 將在擔保期內提供您技術支援服務。適用之擔保期因過期而終止之後, 請透過書面申請, 要求 Synology 提供軟體之技術支援。

第 11 節 擔保免責聲明。 除以上之明確約定之外, SYNOLOGY 與其供應者係以「現況」暨「連同本身具有之一切瑕疵」提供軟體。SYNOLOGY 與其供應者特此聲明不提供與軟體相關之任何其他明示、默示或法定之擔保, 包括 (但不限於) 任何適售性、適合某特定用途、資格以及不侵害他人權益之默示擔保責任。於上敘述不受限制之前提下, SYNOLOGY 不擔保軟體能免於錯誤、病毒以及其他瑕疵。

第 12 節 特定損害免責聲明。 在任何情形下, SYNOLOGY 或其授權者對於因使用或無法使用軟體, 或因本 EULA 或軟體而導致發生之任何意外、間接、特殊、懲罰性、衍生性或類似之任何損害 (包括 (但不限於) 遺失資料、資訊、營收、利潤或業務), 或所產生之保險費用, 無論是根據合約、侵權行為 (包括疏忽)、無過失責任或其他法理, 概不承擔責任, 即使 SYNOLOGY 事先被告知可能發生此類損害。

第 13 節 賠償責任限制。 SYNOLOGY 與其供應者對於因使用或無法使用軟體, 或根據本 EULA 或軟體所應承擔之責任, 以您實際所付之產品金額為限, 無論您所遭受之損失金額多寡, 亦無論根據合約、侵權行為 (包括疏忽)、無過失責任或其他法理。前述之擔保免責聲明、特定損害免責聲明以及賠償責任限制, 適用於相關法律所允許之最大範圍。在某些州/管轄權地區並不允許排除默示擔保, 或是排除或限制特定損害。對於此 EULA 適用之那些法律範圍, 上述之排除與限制條款可能不適用於您。

第 14 節 出口限制。 您知悉本軟體受美國出口法規限制。您同意遵守本軟體適用之所有相關法律與法規, 包括 (但不限於) 「美國出口管理條例」(U.S. Export Administration Regulations)。

第 15 節 美國政府之使用權。 提供給美國政府之所有軟體均隨附商業使用權, 且受此 EULA 所載條款之限制。當美國政府安裝、複製或使用本軟體時, 即代表美國政府同意本軟體是「商業用電腦軟體」或「商業用電腦軟體文件」, 適用於 FAR Part 12。

第 16 節 終止。 若您不同意此處所包含之條款與條件, 在不侵害任何其他權利的情況下, Synology 得終止此 EULA。在此種情況下, 您必須停止使用本軟體, 並銷毀所有軟體複本與其相關元件。

第 17 節 轉讓。 您不得將此 EULA 賦予您之權利轉讓或讓渡給任何協力廠商。任何違反前述限制之轉讓或讓渡行為均屬無效。

第 18 節 相關法律。 除非當地法律明確禁制, 否則此 EULA 是以美國華盛頓州之法律為準據法。不論法律原則之間

彼此是否有任何衝突。1980 年制定之「聯合國國際貨物銷售合同公約」或後續之任何法規均不適用。

第 19 節 解決爭議。 因本擔保、本軟體或 Synology 提供與軟體相關之服務所引發，或是您與 Synology 之間產生之任何爭議，若您在美國境內，將依據「美國仲裁協會」目前之商業規則進行唯一與最終仲裁，除非另外規定如下。在此種情況下，將於單獨仲裁人面前進行仲裁，亦只限於仲裁您與 Synology 之間的爭議。該仲裁或仲裁之任何部份將不得與其他任何仲裁合併，亦不得以集體訴訟形式進行。仲裁將依雙方要求在仲裁人裁定之時，透過文件提交、電話、線上或親自到場，於美國華盛頓州的 King County 進行。美國境內之任何仲裁或法律訴訟之勝訴方得獲取所有費用與合理之律師費賠償，包括由勝訴方所支付之任何仲裁費用。這類仲裁進行期間提出之任何判決，於兩造均為不可更改且具有約束力，而裁決亦隨即提交任何管轄法院。您瞭解在無上述條款時，您有權向法院針對任何這類爭議提起訴訟（包括集體訴訟），而您明確表明要自動放棄這些權利，並同意根據第 19 節所述透過具約束力之仲裁來解決任何爭議。如果您不在美國境內，本節內所述之任何爭議應根據「R.O.C. 仲裁法條」訴訟程序與相關施行

細則，最終由三位中立仲裁人進行仲裁來解決。仲裁應在 R.O.C. 台灣之台北以英文或中文（兩造均同意即可）進行。仲裁賠償於兩造應為不可更改且具有約束力，並得在擁有管轄權之法院強制執行。本節中所述之任何內容不得視為禁止或限制 Synology 尋求法令救濟，或請求其他相關權利與賠償，因為此 EULA 與 Synology 智慧財產權相關之任何條款，如發現實際違約或有違約之虞，仍得通過法律或衡平法手段獲取。

第 20 節 律師費。 進行任何仲裁、調解或其他法律訴訟，或根據此 EULA 強制執行權利或賠償，勝訴方有權求償（除了其有權請求之任何其他禁制令外）費用與合理之律師費。

第 21 節 中止。 若管轄之法院裁定此 EULA 之任何條款無效或無法執行，本 EULA 之其餘條款仍將具有完全之效力。

第 22 節 完整合約。 此 EULA 載明與軟體及於此討論之議題相關而構成 Synology 與您之間的完整合約，並取代所有先前與同時期之協定與合約（不論是書面或口頭）。除非書面指示經受 EULA 約束之當事人簽署，否則增補、修改或拋棄此 EULA 之任何條款均屬無效。

SYNOLOGY, INC. 有限產品擔保

此有限擔保 (以下稱「擔保」) 適用於 SYNOLOGY, INC. 與其分公司 (包括 SYNOLOGY AMERICA CORP 與 SYNOLOGY UK LTD. 在內, 統稱「SYNOLOGY」) 之產品。當您打開裝有軟體的包裝及 (或) 使用本產品時, 即代表您同意接受此擔保條款之約束。如果您不同意此擔保條款, 請不要使用本產品。請將產品退回給您向其購買產品的經銷商, 根據經銷商之退貨規定退款。

第 1 節 定義。 (a)「類別 I 產品」代表 Synology 產品型號 RS810+、RS810RP+ 以及 RX410。 (b)「類別 II 產品」代表 Synology 產品型號 RS10613xs+、RS3413xs+、RS3412xs、RS3412RPxs、RS2212+、RS2212RP+、RS812+、RS812RP+、DS2413+、DS713+、DS3612xs、DS1812+、DS1513+、DS1512+、DS712+、DS3611xs、DS2411+、DS1511+、DS1010+、DS710+、DS509+、DS508、RS812、RS212、RS3411xs、RS3411RPxs、RS2211+、RS2211RP+、RS411、RS409RP+、RS409+、RS409、RS408-RP、RS408、RS407、RX1213sas、RX1211、RX1211RP、DX513、DX1211、DX510、DX5、RX4、VS240HD 以及記憶體模組 (1GB/2GB/4GB/8GB) 的產品。 (c)「類別 III 產品」代表由客戶於 2008 年 3 月 1 日後購買之其他 Synology 產品。 (d)「類別 IV 產品」代表由客戶於 2008 年 2 月 29 日前購買之其他 Synology 產品。 (e)「客戶」代表向 Synology 或授權販售者或經銷商之 Synology 購買產品之原始人員或法人。 (f)「產品」代表類別 I 產品、類別 II 產品、類別 III 產品或類別 IV 產品, 以及由 Synology 加入產品之任何硬體與任何隨附文件。 (g)「軟體」代表客戶購買時產品內所隨附、客戶可在網站下載, 或 Synology 預先安裝於產品上之 Synology 專屬軟體, 亦包括加入產品之任何韌體、相關媒體、影像、動畫、視訊、音訊、文字以及小程序, 或此軟體之任何更新程式或升級版。 (h)「擔保期」代表開始期間是由客戶購買之當日起算, (1) 對於類別 I 產品而言, 是在五年後結束; (2) 對於類別 II 產品而言, 是在三年後結束; (3) 對於類別 III 產品而言, 是在二年後結束; (4) 對於類別 IV 產品而言, 是在一年後結束。 (i)「網站」代表 Synology 網站, 網址為 www.synology.com。

第 2 節 有限擔保與賠償

2.1 有限擔保。 根據第 2.7 節, Synology 向客戶擔保每項產品 (a) 在成品方面無材質瑕疵, 而且 (b) 根據 Synology 發佈之產品規格, 可在「擔保期」內正常使用。Synology 擔保產品所提供之軟體 (若有的話), 如隨附之使用者授權合約所載明。

2.2 產品註冊。 客戶得向 Synology 註冊產品, 亦可於網站取得類別 I 產品、類別 II 產品與類別 III 產品之製造日期。於網站註冊產品失敗並不會減少第 2.1 節中載明之擔保權利。對於客戶識別產品製造日期之失誤, Synology 概不負責。

2.3 唯一救濟權。 倘若客戶於擔保期內以下文所載之方式, 通知任何與第 2.1 節載明之擔保條款不符之處, 經確認不符之責屬 Synology, 善後方式將由 Synology 全權決定: (a) 盡力修復產品, 或 (b) 根據第 2.4 節退回完整產品後, 更換不符之產品或相關之零件。對於任何違反第 2.1 節所載之擔保, 或產品存有任何其他瑕疵或存貨短缺情況, 前述載明 Synology 所應付之責任, 以及貴客戶所享有之唯一救濟權。貴客戶應適時協助 Synology 診斷和驗證產品之任何不符之處。第 2.1 節所載之擔保不包括: (1) 與軟體相關之任何擔保; (2) 從客戶網站實際安裝或移除之產品; (3) 造訪客戶之網站; (4) 非在 Synology 或其特約服務提供者當地之一般上班時間 (除週末與服務提供者之假日外) 內, 進行修理或更換瑕疵零件之必要勞務; (5) 搭配任何協力廠商設備或軟體進行之任何工作; (6) 由客戶或任何其他協力廠商所安裝硬碟之任何擔保; 或 (7) 與硬碟相容之任何擔保。

2.4 退貨。 客戶根據第 2.3 節退回之任何產品, 退回之前均必須由 Synology 指定「商品退貨授權」(RMA) 號碼, 亦

必須依據 Synology 目前之 RMA 流程退貨。客戶得聯絡任何授權之 Synology 販售者或經銷商或是 Synology 技術支援部門尋求協助以取得 RMA, 同時必須在尋求這類協助之時, 提供購買證明與產品序號。對於擔保爭議, 根據第 2.4 節, 客戶必須將完整產品退回給 Synology, 才符合此擔保所涵蓋之資格。任何退回之產品若無 RMA 號碼、或為已被拆解之任何產品 (依據 Synology 指示進行者除外), 都將拒絕受理, 並退回給客戶 (運費由客戶支付)。已獲指定 RMA 號碼之任何產品須維持到貨當時之狀態, 原封不動退回 Synology 指定之地址、預付運費、利用足以適當保護相關內容物之方式包裝, 並在包裝箱外明顯標示 RMA 號碼。與退回產品相關之保險費用或遺失風險, 均由客戶承擔, 直到 Synology 收到退貨產品為止。已核發 RMA 號碼之產品須在核發適當 RMA 號碼之後十五 (15) 天內退回。

2.5 由 Synology 更換。 根據第 2.1 節所載之擔保條款, 而 Synology 經驗證得知產品不符合所載之擔保條款, 若 Synology 決定更換任何產品, 在依第 2.4 節所載收到退回之不符產品之後, 將由 Synology 支付運費, 透過 Synology 選擇之運送方式運送更換產品。對照原始產品之功能與效能, 將更換為全新或可堪使用之產品, 並在原始擔保期之剩餘期間或送達客戶後三十天 (30) 內提供擔保, 以較長之期間為依據。經 Synology 確定無瑕疵之任何產品將會退回給客戶。

2.6 支援。 Synology 將在「擔保期」內提供客戶技術支援服務。適用之「擔保期」因過期而終止之後, 請透過書面申請, 要求 Synology 提供「產品」之技術支援。

2.7 排除。 前述擔保與擔保義務不適用於以下之任何產品: (a) 以產品規格中所未指定或描述之方式來安裝或使用; (b) 未由 Synology 或代理商或指派者進行修理、修改或更改; (c) 以任何形式不當使用、濫用或損害; (d) 搭配使用並非由 Synology 提供之項目, 亦非專為產品設計之硬體或軟體; (e) 不符合產品規格, 其亦得歸因於非 Synology 所能控管之情況。此外, 如有以下情況, 前述擔保即屬無效: (1) 客戶拆解產品, 除非經 Synology 授權; (2) 客戶未能實行 Synology 向客戶提供之任何更正、修正、加強程式、改善或其他更新程式; 或 (3) 客戶實行、安裝或使用任何協力廠商所提供之更正、修正、加強程式、改善或其他更新程式。第 2.1 節載明之擔保得於客戶將產品銷售或轉移給協力廠商之時終止。

2.8 擔保免責聲明。 關於產品, SYNOLOGY 之擔保、義務及責任與此擔保所載之客戶唯一救濟權屬不可分割而得替換, 客戶特此聲明放棄和免除 SYNOLOGY 之所有其他擔保、義務及責任, 連同得向 SYNOLOGY 提出所有其他明示、默示或法定之權利、損害賠償要求以及救濟權, 根據此擔保交付之隨附文件或軟體及任何其他商品或服務, 包括 (但不限於): (A) 適售性或適合某特定用途之默示擔保責任; (B) 有關執行、交易或貿易慣例而引發之默示擔保責任; (C) 侵犯權利或有侵吞情事之損害賠償要求; 或 (D) 侵權行為之損害賠償要求 (無論根據疏忽、無過失責任、產品責任或其他法理)。SYNOLOGY 不保證儲存於任何非 SYNOLOGY 產品上之資料或資訊得免於資料遺失之風險且安全無虞, 尤其不承擔上述情事之擔保責任。SYNOLOGY 建議客戶採取適當預防措施, 不時備份產品上儲存之資料。在某些州並不允許限制默示之擔保責任, 因此上述的限制可能不適用於您。

第 3 節 賠償責任限制

3.1 不可抗力。 Synology 對於因超出可合理控管之範圍 (包括 (但不限於) 客戶之任何行為或未能遵守之行為), 以致延

遲或無法依此擔保之要求進行而導致違反條款，根據此擔保應承擔責任之任何原因或情況，概不負責。

3.2 特定損害免責聲明。 在任何情形下，SYNOLOGY 或其供應者對於因使用或無法使用產品、任何隨附文件或軟體，以及根據此擔保而提供之任何其他產品或服務，而導致發生之任何意外、間接、特殊、懲罰性、衍生性或類似之任何損害 (包括 (但不限於) 遺失資料、資訊、營收、利潤或業務)，或所產生之保險費用，無論是根據合約、侵權行為 (包括疏忽)、無過失責任或其他法理，概不承擔責任，即使 SYNOLOGY 事先被告知可能發生此類損害。

3.3 賠償責任限制。 SYNOLOGY 與其供應者對於因使用或無法使用產品、任何隨附文件或軟體，以及根據此擔保而提供之任何其他產品或服務，而所應承擔之責任，以客戶實際所付之產品金額為限，無論客戶所遭受之損失金額多寡，亦無論根據合約、侵權行為 (包括疏忽)、無過失責任或其他法理。前述之特定損害免責聲明與賠償責任限制，適用於相關法律所允許之最大範圍。在某些州/管轄權地區並不允許排除或限制特定損害。對於產品適用之那些法律範圍，上述之排除與限制條款可能不適用於貴客戶。

第 4 節 其他

4.1 所有權。 產品與所提供之隨附軟體與文件包含 Synology 與其協力廠商供應者與授權者之所有權與智慧財產。Synology 保留產品智慧財產中之所有產權及權益，不得將產品中任何智慧財產權之所有權、根據此擔保提供之任何隨附軟體或文件及任何其他產品，根據此擔保轉移給客戶。貴客戶應 (a) 遵守 Synology 使用者授權合約之條款與條件，此合約隨附於 Synology 或授權之 Synology 販售者或經銷商提供之任何軟體；以及 (b) 不應針對任何產品、相關元件或隨附軟體試圖進行還原工程、侵佔、規避或違反任何 Synology 之智慧財產權。

4.2 轉讓。 未經 Synology 書面同意之前，客戶不得根據此擔保轉讓任何權利 (透過法律運作)。

4.3 無其他條款。 任一方所受之規範以此擔保明確允許為限，且反對與另一方在任何購買訂單、收據、接受、確認或往來通信中構成之擔保相衝突之任何條款、條件或其他條款，除非特別另以書面同意這類條款。此外，此擔保若與和產品相關之任何其他合約之任何條款或條件衝突，則以此擔保為優先，除非其他合約特別指出其所取代之擔保條款。

4.4 相關法律。 除非當地法律明確禁制，否則此擔保是以美國華盛頓州之法律為準據法，不論法律原則之間彼此是否有

任何衝突。1980 年制定之「聯合國國際貨物銷售合同公約」或後續之任何法規均不適用。

4.5 解決爭議。 因本擔保、本產品或 Synology 提供與產品相關之服務所引發，或是美國境內之客戶與 Synology 之間產生之任何爭議，將依據「美國仲裁協會」目前之商業規則進行唯一與最終仲裁，除非另外規定如下。仲裁將於單獨仲裁人面前進行，亦只限於仲裁貴客戶與 Synology 之間的爭議。該仲裁或仲裁之任何部份將不得與其他任何仲裁合併，亦不得以集體訴訟形式進行。仲裁將依雙方要求在仲裁人裁定之時，透過文件提交、電話、線上或親自到場，於美國華盛頓州的 King County 進行。美國境內之任何仲裁或法律訴訟之勝訴方得獲取所有費用與合理之律師費賠償，包括由勝訴方所支付之任何仲裁費用。這類仲裁進行期間提出之任何判決，於兩造均為不可更改且具有約束力，而判決亦隨即提交任何管轄法院。貴客戶瞭解在無上述條款時，客戶有權向法院針對任何這類爭議提起訴訟 (包括集體訴訟)，而貴客戶明確表明要自動放棄這些權利，並同意根據第 4.5 節所述透過具有約束力之仲裁來解決任何爭議。若為不在美國境內之客戶，本節內所述之任何爭議應根據「R.O.C. 仲裁法條」訴訟程序與相關施行細則，最終由三位中立仲裁人進行仲裁來解決。仲裁應在 R.O.C. 台灣之台北以英文或中文 (兩造均同意即可) 進行。仲裁賠償於兩造應為不可更改且具有約束力，並得在擁有管轄權之法院強制執行。本節中所述之任何內容不得視為禁止或限制 Synology 尋求法令救濟，或請求其他相關權利與賠償，因為此擔保與 Synology 智慧財產權相關之任何條款，如發現實際違約或有違約之虞，仍得通過法律或衡平法手段獲取。

4.6 律師費。 進行任何仲裁、調解或其他法律訴訟，或根據此擔保強制執行權利或賠償，勝訴方有權求償 (除了其有權請求之任何其他禁制令外) 費用與合理之律師費。

4.7 出口限制。 您知悉本產品可能受美國出口法規限制。您將遵守本產品適用之所有相關法律與法規，包括 (但不限於) 「美國出口管理條例」(U.S. Export Administration Regulations)。

4.8 中止。 若管轄之法院裁定此擔保之任何條款無效或無法執行，本擔保之其餘條款仍將具有完全之效力。

4.9 完整合約。 此擔保構成完整合約，並取代於此討論之議題相關之 Synology 與客戶間之任何所有先前之合約。除非書面指示經受擔保約束之當事人簽署，否則增補、修改或拋棄此擔保之任何條款均屬無效。

注意：如果英文版本與其他任何語言版本的文章有差異或不一致之處，則以英文版本為準。